

Změnový list Verze I. na Verzi II.

5ES Provozní návod 363.5

Strana	Původní znění	Nové znění
1	Jistič: Jxxx	Jistič: Fxxx
1	Tato jízda je možná pouze do nejbližší žst – není garantován rychloměrový záznam.	Tato jízda je možná pouze do nejbližší žst – rychloměrový záznam je funkční, ale není zatím schváleno.
2	3) Maximální rychlost je nastavena „0 km/h“.	3) Maximální rychlost je nastavena „0 km/h“. Lok jede normálně, jen naskočí ikona 
2	<i>(V případě překročení této nastavené rychlosti o více než 2 km/h, dojde ke zrušení tahu lokomotivy, v případě překročení o 5 km/h dojde k vypuštění hlavního potrubí).</i>	<i>V případě překročení (mimo nastavení 0 km/h) této nastavené rychlosti o více než 2 km/h, dojde ke zrušení tahu lokomotivy, v případě překročení o 5 km/h dojde k vypuštění hlavního potrubí.</i>
4	S úspěchem lze využít klimatizaci, pracuje i při lokomotivě odpojené od troleje.	S úspěchem lze využít klimatizaci i při lokomotivě odpojené od troleje, kdy pracují její ventilátory.

5ES čb Provozní návod 363.5

Strana	Původní znění	Nové znění
1	Jistič: Jxxx	Jistič: Fxxx
1	Tato jízda je možná pouze do nejbližší žst – není garantován záznam rychloměru.	Tato jízda je možná pouze do nejbližší žst – rychloměrový záznam je funkční, ale není zatím schváleno.
2	3) Maximální rychlost je nastavena „0 km/h“.	3) Maximální rychlost je nastavena „0 km/h“. Lok jede normálně, jen naskočí ikona 
2	<i>(V případě překročení této nastavené rychlosti o více než 2 km/h, dojde ke zrušení tahu lokomotivy, v případě překročení o 5 km/h dojde k vypuštění hlavního potrubí).</i>	<i>V případě překročení (mimo nastavení 0 km/h) této nastavené rychlosti o více než 2 km/h, dojde ke zrušení tahu lokomotivy, v případě překročení o 5 km/h dojde k vypuštění hlavního potrubí.</i>
4	S úspěchem lze využít klimatizaci, pracuje i při lokomotivě odpojené od troleje.	S úspěchem lze využít klimatizaci i při lokomotivě odpojené od troleje, kdy pracují její ventilátory.

Provozní návod 363.5

Strana	Původní znění	Nové znění
1	Jistič: Jxxx	Jistič: Fxxx
2	Tato jízda je možná pouze do nejbližší žst – není garantován záznam rychloměru.	Tato jízda je možná pouze do nejbližší žst – rychloměrový záznam je funkční, ale není zatím schváleno.
4	3) Maximální rychlost je nastavena „0 km/h“.	3) Maximální rychlost je nastavena „0 km/h“. Lok jede normálně, jen naskočí ikona 
6	<i>(V případě překročení této nastavené rychlosti o více než 2 km/h, dojde ke zrušení tahu lokomotivy, v případě překročení o 5 km/h dojde k vypuštění hlavního potrubí).</i>	<i>V případě překročení (mimo nastavení 0 km/h) této nastavené rychlosti o více než 2 km/h, dojde ke zrušení tahu lokomotivy, v případě překročení o 5 km/h dojde k vypuštění hlavního potrubí.</i>
10	S úspěchem lze využít klimatizaci, pracuje i při lokomotivě odpojené od troleje.	S úspěchem lze využít klimatizaci i při lokomotivě odpojené od troleje, kdy pracují její ventilátory.

Oznámení strojvedoucím jezdícím na 363.5

Strana	Původní znění	Nové znění
1	Zobrazení této ikony  na stejnosměrném	ikony a008  na stejnosměrném....