

844 OBSLUHA TOPENÍ „WEBASTO“

Zapnutí předvolbovými hodinami:

Obecné poznámky

Pomocí předvolbových hodin lze naprogramovat okamžik zapnutí topení v průběhu po sobě následujících sedmi dnů. Existuje možnost naprogramování třech zapnutí, ale pouze jeden může být aktivní.

Předvolbové hodiny lze použít také jako budík.

Po odpojení napájení a opětovném zapnutí hodin budou symboly na displeji blikat. Čas a den v týdnu je nutné opět naprogramovat.

Obsluha

Obsluha hodin je navržena tak, že všechny blikající symboly lze nastavit tlačítka ◀ a ▶.


Pokud nepoužijete žádné tlačítko ◀ a ▶ po dobu delší než 5 vteřin, budou nastavené hodnoty uloženy do paměti. Pokud tisknete tlačítka ◀ nebo ▶ déle než 2 vteřiny, probíhá rychlá změna programovaných hodnot.

V případě vypnutí zapalování v průběhu dlouhodobého provozu topení se na displeji objeví čas zbývající do ukončení provozu topení.


Pokud se vyskytne porucha při provozu topení, objeví se na displeji symbol poruchy.



Zapnutí topení






- manuálně stisknutím tlačítka  (dlouhodobý provoz při provozním vozidle)
- automaticky v souladu s naprogramovaným časem zahájení provozu

Vypnutí topení


- manuálně stisknutím tlačítka 
- automaticky v souladu s naprogramovaným časem vypnutí
- v průběhu provozu topení nastavením času zbývajících do ukončení provozu topení

Nastavení času a dne









Stiskněte tlačítko  po dobu delší než 2 vteřiny → začnou blikat hodiny → tlačítka  nebo  nastavte hodiny → pak začne blikat symbol dne → tlačítka  nebo  nastavte den v týdnu.

Ověření aktuálního času

Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko .

Programování okamžiku zapnutí topení

Stiskněte tlačítko  → symboly na displeji blikají → tlačítka  nebo  zvolte čas zahájení provozu topení → pak bliká symbol dne v týdnu → tlačítka  nebo  naprogramujte den v týdnu.




Vícenásobné stisknutí tlačítka  umožní nastavení 2. a 3. Programu nebo aktivaci jednoho z nich.

Kontrola naprogramovaného času zapnutí topení, smazání programu

Stiskněte tlačítko  → stlačením vícekrát vyberete kontrolovaný program.


Vícečetné rychlé stisknutí tlačítka  způsobí smazání vybraného programu.

Programování času provozu topení

Topení musí být vypnuto. Stiskněte tlačítko  po dobu delší než 3 vteřiny → na displeji bliká čas provozu topení. Tlačítka  nebo  nastavte požadovaný čas zbývajících do ukončení provozu topení (1 až 120 min)

Nastavení budíku


Nastavení budíku není spojeno se dnem v týdnu.


Tlačítko  stiskněte a držte do okamžiku, až začne blikat symbol budíku na displeji.

Tlačítka  nebo  nastavte požadovaný čas buzení.

Budík zvoní po dobu 5 minut nebo do okamžiku stlačení jednoho z tlačítek.

Kontrola nastavení budíku

Přepínejte tlačítkem  do okamžiku, až se na displeji objeví symbol budíku. Zobrazí se naprogramovaný čas buzení.

Pro smazání nastaveného času buzení stiskněte a přidržte tlačítko  do okamžiku zmizení symbolu budíku z displeje.

ZOBRAZENÍ PORUCH

Vymazání paměti závad topení WEBASTO řada 844

Pokud bufík vykazuje poruchu blikáním kontrolky na stěně za strojvedoucím (po pěti krátkých impulsech určuje počet dlouhých impulsů kód závady) 12 dlouhých impulsů je zablokována řídicí jednotka topení a to nelze spustit. V tomto případě je postup následující:

- vypni topení tlačítkem „OFF“ na obrazovce topení
- musí být vypnuté i topení na příslušném stanovišti
- počkat až zhasnou na obrazovce topení kontrolky příslušného bufíku
- zapnout na obrazovce topení tlačítkem „MAX“
- do jedné minuty vypnout na příslušném voze jistič FA-91
- na obrazovce vypni topení tlačítkem „OFF“
- zapni jistič FA-91
- na obrazovce topení zapni tlačítkem „MAX“ a topení by mělo fungovat

Nevznikla tato závada náhodou tím, že se topení dostalo opakovaně do poruchy „přerušení plamene“ a došla nafta?

Kontrolor vozby Miroslav Sekera

UPOZORNĚNÍ:

Druh závady se při provozu se spínačem signalizuje během doby doběhu topného agregátu pomocí kontrolky provozního ukazatele prostřednictvím blikacího kódu. Po pěti krátkých signálech se načítají dlouhé impulzy blikání. Počet impulsů odpovídá číslu v níže uvedené tabulce.

F 01 nelze spustit

F 02 zhasnutí plamene*

F 03 příliš nízké nebo příliš vysoké napětí

F 04 identifikace externího světla v rozběhové nebo doběhové době

F 05 závada hlídače plamene

F 06 závada snímače teploty

F 07 závada elektromagnetického ventilu

F 08 závada motoru ventilátoru

F 09 porucha oběžného čerpadla

F 10 závada omezovače teploty/přehřátí

F 11 závada zdroje zapalovací jiskry

F 12 zablokování agregátu v důsledku opakované závady nebo opakovaného zhasnutí plamene (8krát v případě nemožnosti spuštění, resp. 5krát při zhasnutí plamenu)

* U agregátu Thermo 231 a 301 se aktivace termostatu přehřátí ukládá v řídicí jednotce jako zhasnutí plamene (F 02).

Odstranění zablokování agregátu:

Zablokování agregátu se odstraňuje zapnutím topného agregátu a následným odpojením napěťového napájení během spouštěcího procesu.