



Ovládá obvody
pro funkci řídicí -
řízená

Ovládá obvody
pro funkci zapnutí
a vypnutí řízení

Ovládá obvody
pro nouzovou
jízdu

V11	
řídicí	řízená
↑	↓

V21	
řízení zapnuto	řízení vypnuto
↓	↑

V33	
kontroler normal	kontroler nouze
↑	↓